

Buitenzijde kozijn  
(negge) uitzetten.

Bij bredere kozijnen  
uitzetpunt  
afstemmen op  
detailering.

Binnenwanden  
aan beide  
zijden uitzetten.

**ISO  
TRAS**

**Uitzetvoorbeeld  
Spouwelementen**

**Strokenfundering  
met vloer op zand**

440

Buitenzijde buitenblad  
bij spouwbreedte >  
430 mm

Binnenzijde  
binnenblad  
uitzetten.

Buitenzijde  
buitenblad  
bij penant of  
sprong.

