



Binnenwanden  
aan beide zijden  
uitzetten.

Binnenzijde  
binnenblad uitzetten.

Uitzetvoorbeeld  
Strokenfundering/vrijdragende vloer.